

Kurzanleitung zum Aufbau der Rockerbox

Der Aufbau der Rockerbox ist auch alleine in wenigen Minuten zu bewerkstelligen.

Beginnen Sie am besten mit den 3 Gummifüßen, die Sie mit den 25mm langen, silbrigen Holzschrauben in die untere Bodenplatte der Rockerbox schrauben. Diese Bodenplatte weist bereits Bohrungen an den richtigen Punkten auf, um die Montage zu erleichtern. Achten Sie bitte darauf, daß das versenkte Gewinde (und dessen Innensechskant) in der zentralen Bohrung ebenfalls nach unten zeigt.

Als nächstes werden die Seitenwände zusammengeschraubt. Stellen Sie dazu eine Seitenwand und das kleine Verbindungsbrett so zusammen, daß die Löcher in der Seitenwand mit den Bohrungen im Verbindungsbrett zusammenfallen. Eine der beiden Seitenplatten weist zwei kleine Bohrungen auf einer Fläche, etwa auf halber Höhe auf. Dort wird später noch der Okularhalter montiert, daher muß diese Fläche nach aussen zeigen. Im Verbindungsbrett sind zwei Metallgewinde eingelassen. Die sichtbaren Metallteile müssen nach innen, also später Richtung Tubus zeigen. Verschrauben Sie die beiden Teile dann mit den 50mm langen, schwarzen Flachkopfschrauben. Anschließend die zweite Seitenplatte.

Das Grundgerüst steht nun, und muß nur noch auf die obere Bodenplatte gesetzt werden. Stellen sie Gerüst nun auf den Kopf, so daß die blanken Holzflächen nach oben zeigen. Darauf können Sie dann die obere Bodenplatte legen, und so ausrichten, daß deren Löcher mit den Bohrungen in den Seitenplatten zusammenfallen, und verschrauben Sie die Teile mit den restlichen schwarzen Flachkopfschrauben.

Sind alle Schrauben festgezogen, legen Sie das Rollenlager und die beiden Lagerplatten auf die untere Bodenplatte, so daß die zentralen Löcher übereinander liegen. Setzen Sie in diese die silberne Hülse, welche der langen Knebelschraube beiliegt. Darauf setzen Sie dann den Aufbau mit oberer Bodenplatte und Seitenplatten. Die silberne Hülse greift dabei wieder in das zentrale Loche der oberen Bodenplatte. Liegt der Aufbau sauber auf, kann die große Knebelschraube eingeführt und so angezogen werden, daß sich die Rockerbox noch gut drehen läßt. Achten Sie bitte darauf, daß die große Unterlegscheibe auf dem Holz aufliegt, und das kleine Kugellager zum Knebel zeigt.

Abschließend muß nur noch der Okularhalter an die Seitenplatte und der Handgriff an das Verbindungsbrett geschraubt werden.

Zur endgültigen Montage des Teleskops müssen nur noch die Höhenlager am Tubus angebracht werden. Schrauben Sie diese etwa in Mittelstellung an. Nachdem Sucher und Okular am Tubus bzw. Im Okularauszug sind, können Sie das Teleskop durch verschieben der Höhenlager nochmal austarrieren.

Sollten Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Beobachtung!

Ihr Teleskop-Service Team